

ISSOKU

DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

ISO 80369 準拠

医療用コネクタゲージ

第一測範製作所では、ゲージ業界に先駆けて
ISO 80369 に準拠した医療用コネクタゲージ
を製作しています。

《製作事例》

◆ISO80369-3 (経腸栄養ライン用コネクタ)

C.1 Female reference CONNECTOR
経腸コネクタ (オス) 検査用



C.2 Female reference CONNECTOR
経腸コネクタ (オス) 検査用



◆ISO80369-6 (神経麻酔用コネクタ)

C.1 Female reference LOCK CONNECTOR
神経麻酔コネクタ (オス) 検査用




C.2 Male reference SLIP CONNECTOR
神経麻酔コネクタ (メス) 検査用



C.3 Female reference CONNECTOR
神経麻酔コネクタ (オス) 検査用



ISSOKU オリジナルテーパゲージ



第一測範製作所では上記ゲージの他、ISO80369 に準拠した
各種ゲージを製作致します。ご相談、ご用命は各営業所まで
ご連絡下さい

株式会社 第一測範製作所



DAI-ICHI SOKUHAN WORKS CO.

《ISO 80369 詳細》

・ ISO 80369-3 (経腸栄養ライン用コネクタ)

	ゲージ	被検査物	検査項目
C.1	Female reference CONNECTOR (メス コネクタ)	male ENTERAL CONNECTOR (オス 経腸コネクタ)	漏れ、緩め操作による取り外し、 緩め操作に対する分離、応力き裂
C.2	Female reference CONNECTOR (メス コネクタ)	male ENTERAL CONNECTOR (オス 経腸コネクタ)	軸荷重に対する分離抵抗、 乗り上げ抵抗
C.3	Male reference CONNECTOR (オス コネクタ)	female ENTERAL CONNECTOR (メス 経腸コネクタ)	漏れ、緩め操作による取り外し、 緩め操作に対する分離、応力き裂
C.4	Male reference CONNECTOR (オス コネクタ)	female ENTERAL CONNECTOR (メス 経腸コネクタ)	軸荷重に対する分離抵抗、 乗り上げ抵抗

・ ISO 80369-6 (神経麻酔用コネクタ)

	ゲージ	被検査物	検査項目
C.1	Female reference LOCK CONNECTOR (メス コネクタ)	male neuraxial CONNECTOR (オス 神経麻酔コネクタ)	漏れ、緩め操作に対する分離 応力き裂
C.2	Male reference SLIP CONNECTOR (オス コネクタ)	female neuraxial CONNECTOR (メス 神経麻酔コネクタ)	漏れ、応力き裂
C.3	Female reference CONNECTOR (メス コネクタ)	male neuraxial CONNECTOR (オス 神経麻酔コネクタ)	軸応力に対する分離荷重、 乗り上げ抵抗
C.4	Male reference LOCK CONNECTOR (オス コネクタ)	female neuraxial CONNECTOR (メス 神経麻酔コネクタ)	漏れ、緩め操作に対する分離、 応力き裂
C.5	Male reference CONNECTOR (オス コネクタ)	female neuraxial CONNECTOR (メス 神経麻酔コネクタ)	軸荷重に対する分離荷重、 乗り上げ抵抗

・ ISO 80369-7 (血管内 又は 皮下注コネクタ)

	ゲージ	被検査物	検査項目
C.1	Female reference LURE LOCK CONNECTOR (メス コネクタ)	male LURE CONNECTOR (オス ルアーコネクタ)	漏れ、緩め操作に対する分離、 応力き裂
C.2	Male reference LURE SLIP CONNECTOR (オス コネクタ)	female LURE CONNECTOR (メス ルアーコネクタ)	漏れ、軸荷重に関する分離抵抗、 応力き裂
C.3	Female reference CONNECTOR (メス コネクタ)	male LURE CONNECTOR (オス ルアーコネクタ)	軸荷重に関する分離抵抗、 乗り上げ抵抗
C.4	Male reference LURE LOCK CONNECTOR (オス コネクタ)	female LURE CONNECTOR (メス ルアーコネクタ)	漏れ、緩め操作に対する分離、 応力き裂
C.5	Female reference LURE SLIP CONNECTOR (メス コネクタ)	male LURE CONNECTOR (オス ルアーコネクタ)	漏れ、軸荷重に対する分離抵抗、 応力き裂
C.6	Male reference CONNECTOR (オス コネクタ)	female LURE CONNECTOR (メス ルアーコネクタ)	軸荷重に関する分離抵抗、 乗り上げ抵抗

ご用命は

株式会社

第一測範製作所

issoku

検索

URL <http://www.issoku.jp>

E-mail info@issoku.jp

・ 本社営業所 〒947-0044 新潟県小千谷市大字坪野 826 番地 2
TEL. 0258 (84) 3916 (代)

・ 東京営業所 〒110-0015 東京都台東区東上野 2 丁目 13 番地 12 号 M&M ビル 7 階
TEL. 03 (5812) 6722 (代)

・ 名古屋営業所 〒460-0022 名古屋市中区金山 2 丁目 14 番地 1 号 司ビル 3 階
TEL. 052 (331) 8521 (代)

・ 大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町 2 丁目 5 番地 28 号 コスモ西本町ビル 4 階
TEL. 06 (6533) 3296 (代)

・ 北陸営業所 〒930-0034 富山県清水元町 1 番 18 号 桑島ビル 1 階
TEL. 076-423-5335